

Flofix



ENG Installation and operating instuction

DEU Montage- und Bedienungsanleitung

NLD Montage- en gebruikshandleiding

FRA Installation et mode d'emploi

POL Instrukcja montażu i obsługi

HUN Telepítési és üzemeltetési útmutató

CES Návod k instalaci a obsluze

SLK Návod na montáž a obsluhu

RUS Инструкции по установке и эксплуатации


ITA Istruzioni d'installazione e d'uso

ROM Instrucțiuni de instalare și utilizare


HRV Upute za montažu i rad

SLV Navodila za namestitev in uporabo


1




2




3





4



5



6



Copyright Flamco B.V., Almere, the Netherlands.

No part of this publication may be reproduced or published in any way without explicit permission and mention of the source. The data listed are solely applicable to Flamco products. Flamco B.V. shall accept no liability whatsoever for incorrect use, application or interpretation of the technical information. Flamco B.V. reserves the right to make technical alterations.

Copyright Flamco B.V., Almere, die Niederlande.

Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne ausdrückliche Freigabe und mit Angabe der Quelle vervielfältigt oder auf irgendeine andere Weise veröffentlicht werden. Die erwähnten Angaben gelten nur für die Anwendung von Flamco Produkten. Für eine unsachgemäße Nutzung, Anwendung oder Interpretation der technischen Daten übernimmt Flamco B.V. keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

ENG

1. General

Diaphragm expansion vessels are compliant with EU Directive 2014/68/EU. Certification is available at the manufacturer. Items included are one Diaphragm expansion vessel **(A)**. Information on the manufacturer, year of construction and other technical data is displayed on the product label **(B)**.

Application

The vessels are for use with potable water systems. The vessels can also be used in pressurization systems (glycol max. 50%). Min.- / max. system temperature: See vessel label.

Safety Indication

Install and operate the vessels only if the vessel is free from visible damage. In order to keep within the operating parameters, appropriate safety accessories must be fitted. Disregard of this manual may lead to defects in the vessel, impairment of its function, personal injury or damage to property.

2. Installation

The installation must be carried out by approved personnel only. Observe local regulations at all times.

Installation

Expansion vessels for potable water with a capacity of between 8 - 25 litres must be installed with the water nipple pointing downwards **(C)**. Expansion vessels for potable water with a capacity of between 35 - 150 litres must be installed standing on the floor either with the water nipple pointing down **(D)**.

1. Apply (PTFE) synthetic tape **(E)** to the connection of the vessel (do not use hemp under any circumstances!).
2. In case of potable water installations fit the vessel in the cold water feed pipe.

First use

1. Shut off the water pipe and remove pressure from the water system.
2. Set the pre-charge of the expansion vessel 0,2 bar low than the set pressure of the pressure reducing valve (please see the vessel label for the factory pre-charge):
 - Remove the cover **(F)** and the valve cap **(G)**.
 - Measure the pressure **(H)**.
 - If the pressure is too high at the gas top-up valve **(I)**, blow off some gas. If the pressure is too low, top it up, e.g. with a nitrogen canister.
3. Put the valve cap **(G)** and safety cap **(F)** in again.
4. Re-open the water pipe.
5. Check the seals on tightness.

3. Maintenance

The vessels must be checked annually. Should water escape from the safety valve, proceed as follows:

- Check the outward condition of the vessel for damage or corrosion.
- Check the gas pre-charge and, if necessary, set to the correct pressure as described in point 2: Installation.
- In case the vessel or diaphragm is damaged:
 - Shut off the vessel from the system.
 - Drain the vessel.
 - Exchange the vessel.
 - Check the gas pre-charge and if necessary set to the required value as described in point 2: Installation.

4. De-installation

1. Shut off the water supply and drain the vessels on the water side.
2. Remove the cover **(F)** and the valve cap **(G)**.
3. Remove pressure **(H)** at the gas top-up valve **(I)**.
4. Unscrew the vessel **(C)**.



Caution:

- Be careful, the weight of the vessel may be greater than expected, as it may be filled with water.
- The water in the vessel may be hot! Only check the system when the water has cooled off.
- Observe local regulations when you dispose of the expansion vessel.

DEU

1. Allgemeines

Membran-Druckausdehnungsgefäße sind Druckgeräte entsprechend Richtlinie 2014/68/EU. Die Bescheinigung liegt beim Hersteller vor. Zum Lieferumfang gehören ein Membran-Druckausdehnungsgefäße **(A)**. Angaben zum Hersteller, Baujahr, Herstellernummer sowie die technischen Daten sind dem Gefäßetikett zu entnehmen **(B)**.

Verwendungsbereich

Ausdehnungsgefäße werden in Trinkwassererwärmungsanlagen eingesetzt. Weiterhin kann Ausdehnungsgefäße in Druckerhöhungsanlagen verwendet werden (Glycol Max. 50%). Min- / Max. Systemtemperatur: Siehe Typenschild.

Sicherheitshinweise

Es dürfen nur Ausdehnungsgefäße ohne äußere sichtbare Schäden am Druckkörper installiert und betrieben werden. Damit die angegebenen zulässigen Betriebsparameter nicht über bzw. unterschritten werden, sind geeignete sicherheitstechnische Maßnahmen zu treffen. Das Missachten dieser Anleitung kann zur Zerstörung und Defekten am Ausdehnungsgefäße führen, Personen gefährden sowie die Funktion beeinträchtigen.

2. Montage

Das Ausdehnungsgefäße muss von einem anerkannten Fachinstallateur eingebaut werden. Dabei sind die vor Ort geltenden Vorschriften stets zu beachten.

Einbau

Ausdehnungsgefäße für Trinkwasser mit einer Kapazität zwischen 8 und 25 Litern müssen mit Wasserstutzen nach unten gerichtet installiert werden **(C)**. Ausdehnungsgefäße für Trinkwasser mit einer Kapazität zwischen 35 und 150 Litern müssen auf dem Boden stehend mit Wasserstutzen nach unten gerichtet installiert werden **(D)**.

1. Am Anschluss des Ausdehnungsgefäße (PTFE) Kunststoffband **(E)** anbringen (es darf kein Hanf verwendet werden!).
2. Den Ausdehnungsgefäße bei Trinkwassererwärmungsanlagen in die Kaltwasser-Zulaufleitung montieren.

Inbetriebnahme

1. Die Wasserzufuhr absperren und das System drucklos machen.
2. Den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes 0,2 bar niedriger einstellen als den Anfangsdruck / Ruhedruck hinter dem Druckminderer (Für den voreingestellten Vordruck wird auf das Gefäßetikett verwiesen):
 - Die Schutzkappe **(F)** und die Ventilkappe **(G)** entfernen.
 - Den Druck **(H)** messen.
 - Bei zu hohem Druck am Gasfüllventil **(I)** Gas ablassen, bei zu geringem Druck Gas - z.B. mittels Stickstoffflasche - auffüllen.
3. Die Ventilkappe **(G)** und die Schutzkappe **(F)** wieder anbringen.
4. Die Wasserzufuhr öffnen.
5. Die Abdichtungen auf Dichtheit überprüfen.

3. Wartung

Eine Wartung des Ausdehnungsgefäße ist jährlich erforderlich. Auch wenn Wasser über das Sicherheitsventil entweicht, ist eine Wartung wie folgt auszuführen:

- Überprüfung des äußeren Zustandes auf Beschädigungen und Korrosion.
- Überprüfung des Gasvordruckes und nach Bedarf Korrektur auf den erforderlichen Wert wie beschrieben bei Inbetriebnahme Absatz 2.
- Falls das Gefäß oder Membrane beschädigt sind:
 - Ausdehnungsgefäße über bauseitige Armatur absperren.
 - Ausdehnungsgefäße über bauseitige Armatur entleeren.
 - Gefäß austauschen.
 - Überprüfung des Gasvordruckes und nach Bedarf Korrektur auf den erforderlichen Wert wie beschrieben bei Inbetriebnahme Absatz 2.

4. Demontage

1. Wasserzufuhr schließen und Ausdehnungsgefäße wasserseitig entleeren.
2. Die Schutzkappe **(F)** und die Ventilkappe **(G)** entfernen.
3. Das Ausdehnungsgefäß am Gasfüllventil **(H)** drucklos **(I)** machen.
4. Das Ausdehnungsgefäß **(C)** abschrauben.



Achtung:

- Gewicht des MAG beachten, da evtl. mit Wasser gefüllt!
- Das Wasser im MAG kann heiß sein! Warten Sie das System nur, wenn es abgekühlt ist.
- Das Ausdehnungsgefäß unter Einhaltung der vor Ort geltenden Richtlinien entsorgen

NLD

1. Algemeen

Membran-expansievaten zijn druktoestellen conform richtlijn 2014/68/EU. Deze verklaring is beschikbaar bij de fabrikant. Tot de leveromvang behoren een Membran-expansievat **(A)**. Gegevens over fabrikant, bouwjaar, fabrikantnummer en de technische gegevens staan op de sticker op het vat **(B)**.

Toepassingsgebied

Expansievaten worden in drinkwaterverwarmingsinstallaties gebruikt. Verder kunnen expansievaten in drukverhogingsinstallaties worden gebruikt (glycol max. 50%). Min- / Max. systeemtemperatuur: zie vat-etiket.

Veiligheidsaanwijzingen

Expansievaten mogen alleen geïnstalleerd en gebruikt worden zonder uitzwendig zichtbare schade aan het druklichaam. Om de aangegeven toegestane werkingparameters niet te onder- resp. overschrijden, dienen passende veiligheidstechnische maatregelen te worden getroffen. Het niet nakomen van deze handleiding kan leiden tot defecten aan en vernieling van het expansievat, het kan personen in gevaar brengen en het functioneren belemmeren.

2. Montage

Expansievaten moeten door een erkende, vakkundige installateur worden ingebouwd. Daarbij dienen de ter plaatse geldende voorschriften altijd in acht te worden genomen.

Inbouwen

Expansievaten voor drinkwater met een inhoud tussen 8 en 25 liter dienen te worden gemonteerd met de wateraansluiting **(C)** naar beneden gericht. Expansievaten met een inhoud tussen 35 en 150 liter dienen staand op de vloer gemonteerd te worden met het waternippel naar beneden gericht **(D)**.

1. Op de aansluiting kunststof tape **(E)** aanbrengen (er mag geen hennep worden gebruikt!).
2. De expansievaten bij drinkwaterverwarmingsinstallaties dient in de koudwater-toevoerleiding gemonteerd te worden.

Inbedrijfstelling

1. De watertoevoer afsluiten en het systeem drukloos maken.
2. De voordruk van het expansievat 0,2 bar lager instellen dan de begindruk / rustdruk achter de drukregelaar (voor de vooraf ingestelde voordruk wijzen we u op de sticker op het vat):
 - De beschermkap **(F)** en de ventielkap **(G)** verwijderen.
 - De druk **(H)** meten.
 - Bij een te hoge druk aan de gasvulnippel **(I)** gas aftappen, bij een te lage druk gas - bijv. m.b.v. een stikstofcil - bijvullen.
3. De ventielkap **(G)** en de beschermkap **(F)** weer aanbrengen.
4. De watertoevoer openen.
5. De afdichtingen op lekkages controleren.

3. Onderhoud

Onderhoud van het expansievat is elk jaar noodzakelijk. Ook als er via het veiligheidsventiel water lekt, dient het onderhoud als volgt te worden uitgevoerd:

- Controle van de uiterlijke toestand op beschadigingen en corrosie.
- Controle van de gasinlaatdruk en indien nodig correctie naar de noodzakelijke waarden, zoals dit beschreven wordt in alinea 2 van Inbedrijfstelling.
- Als vat of membranen beschadigd zijn:
 - Expansievat via de vaste koppelstukken in het gebouw afsluiten.
 - Expansievat via de vaste koppelstukken in het gebouw aftappen.
 - Vat vervangen.
 - Controle van de gasinlaatdruk en indien nodig correctie naar de noodzakelijke waarden, zoals dit beschreven wordt in alinea 2 van Inbedrijfstelling.

4. Demontage

1. Watertoevoer afsluiten en het expansievat aan waterzijde aftappen.
2. De beschermkap **(F)** en de ventielkap **(G)** verwijderen.
3. Het expansievat met het gasvulnippel **(H)** drukloos **(I)** maken.
4. Het expansievat **(C)** losschroeven.



Let op:

- Pas op het gewicht van het membraanexpansievat, er kan evt. nog water in zitten!
- Het water in het membraan-expansievat kan heet zijn! Alleen onderhoud aan het systeem uitvoeren, als het is afgekoeld.
- Houdt u zich aan de lokale regelgeving bij het afvoeren van het expansievat.

FRA

1. Généralités

Les vases d'expansion à membrane sont conformes à la directive UE 2014/68/EU. La certification est disponible auprès du fabricant. Le kit comprend un vase d'expansion à membrane **(A)**. Les informations sur le fabricant, l'année de construction et d'autres données techniques figurent sur l'autocollant d'identification du vase **(B)**.

Application

Sous réserve des réglementations locales de chaque pays les vases d'expansion sont conçus pour utilisation avec des systèmes d'eau potable. Les vases d'expansion peuvent aussi être utilisés dans des systèmes de surpression (teneur maxi en glycol : 50%). Température de système mini / maxi : Indiquée sur la plaque signalétique.

Consignes de sécurité

Installez et utilisez les vases d'expansion uniquement s'ils sont exempts de tout dommage visible. Il convient de monter des accessoires de sécurité appropriés afin de ne pas excéder les paramètres de service. Le non-respect des instructions de cette notice peut déboucher sur des déféctuosités dans le vase, un dysfonctionnement de celui-ci, des blessures aux personnes ou des dommages aux biens.

2. Montage

L'installation doit uniquement être réalisée par du personnel qualifié. Respectez toujours les prescriptions locales en vigueur.

Montage

Les vases d'expansion 8 - 25 litres doivent être montés avec le raccord d'eau dirigé vers le bas **(C)**. Les vases d'expansion 35 - 150 litres doivent être montés sur le sol à la verticale, également le raccord d'eau dirigé vers le bas **(D)**.

1. Posez le ruban Teflon (PTFE) **(E)** sur le raccord (il est strictement interdit d'utiliser du chanvre !).
2. Pour les installations d'eau potable, installez le vase d'expansion sur la conduite d'alimentation d'eau froide.

Mise en service

1. Fermez l'alimentation d'eau et évacuez la pression du réseau.
2. Réglez la pression de gonflage du vase d'expansion à une valeur inférieure de 0,2 bar à la pression de consigne du détendeur (voyez l'autocollant d'identification du vase pour la pression de gonflage départ usine).
 - Déposez le couvercle **(F)** et le capuchon de la valve **(G)**.
 - Mesurez la pression **(H)**.
 - Si la pression est trop élevée au niveau de la valve d'appoint de gaz **(I)**, évacuez du gaz à l'atmosphère. Si la pression est trop basse, faites l'appoint, avec une bonbonne d'azote par exemple.
3. Remontez le capuchon de la valve **(G)** et le couvercle de sécurité **(F)**.
4. Ouvrez l'alimentation d'eau.
5. Contrôlez l'étanchéité des joints.

3. Entretien

Le vase d'expansion doit être contrôlé une fois par an. Si de l'eau s'écoule par la soupape de sécurité, procédez comme suit :

- Contrôlez l'absence de dommage ou de corrosion à l'extérieur du vase.
- Contrôlez la pression de gonflage du gaz et, le cas échéant, réglez la pression correcte comme décrit au point 2 : Montage.
- Au cas où le vase ou la membrane est endommagé(e) :
 - Isolez le vase d'expansion du système.
 - Vidangez le vase d'expansion.
 - Remplacez le vase.
- Contrôlez la pression de gonflage et, le cas échéant, réglez la pression correcte comme décrit au point 2 : Montage.

4. Démontage

1. Fermez l'alimentation d'eau et vidangez le vase d'expansion du côté eau.
2. Déposez le couvercle **(F)** et le capuchon du détendeur **(G)**.
3. Evacuez la pression **(I)** de la valve d'appoint de gaz **(H)**.
4. Dévissez le vase d'expansion **(C)**.



Attention :

- Soyez prudent, le poids du vase peut être supérieur à vos prévisions, étant donné qu'il peut être rempli d'eau.
- L'eau dans le vase d'expansion peut être chaude ! Contrôlez le système uniquement lorsque l'eau a refroidi.
- Respecter les règlements régionaux lors de la mise au rebut du vased'expansion.

ROM	HRV	SLV
1. General Vasele de expansiune cu membrană sunt conforme cu Directiva UE 2014/68 / UE. Certificarea este disponibilă la producător. Articolele incluse sunt vas de expansiune cu membrană (A). Informațiile despre producător, anul de construcție și alte date tehnice sunt afișate pe eticheta produsului (B). Aplicare Vasele sunt utilizate în sisteme de apă potabilă. Vasele pot fi utilizate și în sisteme de presurizare (glicol maxim 50%). Minim maxim. temperatura sistemului: A se vedea eticheta vasului.	1. Općenito Membranske ekspanzijske posude sukladne su EU Direktivi 2014/68/EU. Certifikacija je dostupna kod proizvođača. Uključene stavke su jedna membranska ekspanzijska posuda (A). Podaci o proizvođaču, godini proizvodnje i ostali tehnički podaci navedeni su na etiketi proizvoda (B). Primjena Posude su za korištenje sa sustavima pitke vode. Posude se također mogu koristiti u sustavima pod tlakom (glikol max. 50%). Min.- / maks. temperatura sustava: Vidi naljepnicu posude. Sigurnosna indikacija Instalirajte i koristite posude samo ako posuda nema vidljivih oštećenja. Kako bi se zadržali unutar radnih parametara, moraju se postaviti odgovarajući sigurnosni dodaci. Nepoštivanje ovog priručnika može dovesti do kvarova na posudi, oštećenja njezine funkcije, osobnih ozljeda ili materijalne štete.	1. Splošno Membranske ekspanzijske posode so skladne z EU direktivo 2014/68/EU. Certificiranje je na voljo pri proizvajalcu. Vključeni predmeti so ena membranska ekspanzijska posoda (A). Podatki o proizvajalcu, letu izdelave in drugi tehnični podatki so izpisani na etiketi izdelka (B). Aplikacija Posode so za uporabo s sistemi za pitno vodo. Posode se lahko uporabljajo tudi v tlačnih sistemih (glikol max. 50%). Min.- / maks. temperatura sistema: glejte oznako posode. Varnostna indikacija Namestite in upravljajte posode le, če na posodi ni vidnih poškodb. Za ohranjanje delovnih parametrov je treba namestiti ustrezne varnostne dodatke. Neupoštevanje tega priročnika lahko povzroči okvare posode, poslabšanje njenega delovanja, telesne poškodbe ali materialno škodo.
2. Instalare Instalarea trebuie efectuată numai de personal autorizat. Respectați în permanență reglementările locale. Instalacja Vasele de expansiune pentru apă potabilă cu o capacitate cuprinsă între 8 - 25 litri trebuie instalate cu conexiunea de apă îndreptat în jos (C). Vasele de expansiune pentru apă potabilă cu o capacitate cuprinsă între 35 - 150 litri trebuie instalate în picioare pe podea, fie cu conexiunea de apă îndreptat în jos (D). 1. Aplicați bandă sintetică (PTFE) (E) la conexiunea vasului (nu utilizați câneapă în niciun caz!). 2. În cazul instalațiilor de apă potabilă, introduceți vasul în conducta de alimentare cu apă rece. Prima utilizare Pierwsze użycie 1. Opriti conducta de apă și îndepărtați presiunea din sistemul de apă. 2. Setati preîncărcarea vasului de expansiune cu 0,2 bari mai mică decât presiunea setată a supapei de siguranță a presiunii (vă rugăm să consultați eticheta recipientului pentru preîncărcarea din fabrică): - Scoateți capacul (F) și capacul supapei (G). - Măsurați presiunea (H). - Dacă presiunea de preîncărcare este prea mare (I),eliminați din presiune. Dacă presiunea este prea mică, completați-o, de ex. cu o canistră de azot. 3.Puneți din nou capacul supapei (F) și capacul de siguranță (G). 4. Deschideți din nou conducta de apă. 5. Verificați etanșeitățile	2. Montaža Instalaciju mora izvesti samo ovlašteno osoblje. Uvijek se pridržavajte lokalnih propisa. Montaža Ekspanzijske posude za pitku vodu s kapacitetom između 8 - 25 litara moraju se ugraditi s priključkom za vodu okrenutim prema dolje (C). Ekspanzijske posude za pitku vodu zapremnine između 35 - 150 litara moraju se postaviti tako da stoje na podu ili s priključkom za vodu prema dolje (D). 1. Zalijepite (PTFE) sintetičku traku (E) na priključak posude (ni u kojem slučaju ne koristite konoplju!). 2. U slučaju instalacija pitke vode postavite posudu u dovodnu cijev hladne vode. Prvo korištenje 1. Zatvorite cijev za vodu i uklonite pritisak iz sustava za vodu. 2. Postavite predpunjenje ekspanzijske posude na 0,2 bara niže od postavljenog tlaka ventila za smanjenje tlaka (pogledajte naljepnicu posude za tvorničko predpunjenje): - Skinite poklopac (F) i poklopac ventila (G). - Izmjerite tlak (H). - Ako je tlak previsok na ventilu za dopunjavanje plina (S), otpuhnite malo plina. Ako je tlak prenizak, dopunite ga, npr. s kanisterom dušika. 3. Ponovno stavite poklopac ventila (G) i sigurnosni poklopac (F). 4. Ponovno otvorite cijev za vodu. 5. Provjerite nepropusnost brtvila.	2. Namestitev Namestitev mora izvesti samo pooblaščen osebje. Ves čas upoštevajte lokalne predpise. Namestitev Ekspanzijske posode za pitno vodo s prostornino 8 - 25 litrov je treba namestiti tako, da je nastavek za vodo obrnjen navzdol (C). Ekspanzijske posode za pitno vodo s prostornino od 35 do 150 litrov je treba namestiti tako, da stojijo na tleh bodisi z vodnim nastavkom obrnjenim navzdol (D). 1. Nanesite (PTFE) sintetični trak (E) na priključek posode (v nobenem primeru ne uporabljajte konoplje!). 2. V primeru napeljave za pitno vodo namestite posodo v dovodno cev za hladno vodo. Prva uporaba 1. Zaprite cev za vodo in odstranite pritisk iz vodovodnega sistema. 2. Predhodno polnjenje ekspanzijske posode nastavite za 0,2 bara nižje od nastavljenega tlaka reducirnega ventila (glejte oznako posode za tovarniško predhodno polnjenje): - Odstranite pokrov (G) in pokrov ventila (F). - Izmeri tlak (H). - Če je tlak na ventilu za dolivanje plina (S) previsok, odpihnite nekaj plina. Če je tlak prenizek, ga dopolnite, npr. z dušikovo posodo. 3. Ponovno namestite pokrov ventila (F) in varnostni pokrov (G). 4. Ponovno odprite vodovodno cev. 5. Preverite tesnost tesnil.
3. Întreținere Vasele trebuie verificate anual. În cazul în care apa picură din supapa de siguranță, procedați după cum urmează: - Verificați starea exterioară a vasului pentru deteriorări sau coroziune. - Verificați preîncărcarea gazului și, dacă este necesar, setați la presiunea corectă așa cum este descris la punctul 2: Instalare. - În cazul în care vasul sau diafragma sunt deteriorate: • Opriti vasul din sistem. • Goliți vasul. • Schimbați vasul. • Wymień zbiornik. Verificați preîncărcarea gazului și, dacă este necesar, setați la valoarea corectă, așa cum este descris la punctul 2: Instalare.	3. Održavanje Posude se moraju kontrolirati jednom godišnje. Ako voda istječe iz sigurnosnog ventila, postupite na sljedeći način: - Provjerite vanjsko stanje posude za oštećenje ili koroziju. - Provjerite predpunjenje plinom i, ako je potrebno, namjestite ispravan tlak kako je opisano u točki 2: Montaža. - U slučaju oštećenja žile ili dijafragme: • Isključite posudu iz sustava. • Ispraznite posudu. • Zamijenite posudu. • Provjerite predpunjenje plinom i po potrebi postavite na traženu vrijednost kao što je opisano u točki 2: Instalacija.	3. Vzdrževanje Plovila je treba vsako leto pregledati. Če voda uhaja iz varnostnega ventila, postopajte na naslednji način: - Preverite zunanje stanje posode glede poškodb ali korozije. - Preverite predpolnjenje plina in po potrebi nastavite pravičen tlak, kot je opisano v točki 2: Namestitev. - V primeru poškodbe žile ali diafragme: • Izklopite posodo iz sistema. • Izpraznite posodo. • Zamenjajte posodo. • Preverite predpolnjenje plina in ga po potrebi nastavite na zahtevano vrednost, kot je opisano v točki 2: Namestitev.
4. Deinstalacja 1. Opriti alimentarea cu apă și goliți vasele pe partea de apă. 2. Scoateți capacul (G) și capacul supapei (F). 3. Eliminați presiunea (H) la supapa de alimentare cu gaz (I). 4. Deșurubați vasul (C).  Atenție: • Aveți grijă, greutatea vasului poate fi mai mare decât se așteaptă, deoarece poate fi umplută cu apă. • Apa din vas poate fi fierbinte! Verificați sistemul numai când apa s-a răcit. • Respectați reglementările locale atunci când eliminați vasul de expansiune.	4. Deinstalacja 1. Zatvorite dovod vode i ispustite posude na vodenoj strani. 2. Uklonite poklopac (F) i poklopac ventila (G). 3. Uklonite tlak (H) na ventilu za dopunjavanje plina (I). 4. Odvrnite posudu (C).  Oprez: • Budite oprezni, težina posude može biti veća od očekivane jer može biti napunjena vodom. • Voda u posudi može biti vruća! Provjerite sustav tek kada se voda ohladi. • Poštujte lokalne propise kada zbrinjavate ekspanzionu posudu.	4. Odstranitev 1. Zaprite dovod vode in izpraznite posode na vodni strani. 2. Odstranite pokrov (G) in pokrov ventila (F). 3. Odstranite tlak (H) na ventilu za dolivanje plina (I). 4. Odvijte posodo(C).  Previdnost: • Bodite previdni, teža posode je lahko večja od pričakovane, saj je lahko napolnjena z vodo. • Voda v posodi je lahko vroča! Sistem preverite šele, ko se voda ohladi. • Observe local regulations when you dispose of the expansion vessel.