

OPRAVNÝ OBVAZ

POPIS

Tkaný OPRAVNÝ OBVAZ ze skelného vlákna je rychlý víceúčelový systém opravy. Je možné jej používat s jakýmkoli typem materiálu. Ztvdne za několik minut, což umožňuje opětovný návrat instalací do provozu.

VLASTNOSTI

- Jednoduché použití.
- Snižuje náklady na opravu.
- Odolné vůči povětrnostním vlivům.
- Ztvdne během několika minut.
- Opravuje různé druhy materiálů.
- Přilne k jakémukoli materiálu.
- Lze na něj nanést nátěr.

ZPŮSOB POUŽITÍ

OPRAVNÝ OBVAZ je vhodný pro:

- Opravu různých částí domácností, kanalizačních systémů, sportovního vybavení, motorových vozidel atd.
- Opravu všech typů materiálů, jako jsou kovy, plasty, PVC díly, dřevo, keramika atd.
- Opravu potrubí od 3/8" do 1"
- Může se používat při teplotách od -45° do 150 °C.
- Odolává tlaku až do 10 barů.
- Zadržuje úniky tekutin a opravuje netěsnosti.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Počáteční doba tvrdnutí	10 minut
Celková doba tvrdnutí	6 hodin

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ: Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Pro každou opravu použijte celý kotouč. Velké trubky mohou vyžadovat použití více kotoučů.

Při opravě potrubí s prosakováním by se měla před zahájením opravy odstavit voda.

1. Odstraňte prach a zbytky nečistot.
2. Používejte ochranné rukavice.
3. Kotouč ponořte do teplé vody na 5–10 sekund (20–25 °C), přebytečnou vodu odstraňte stlačením OPRAVNÉHO OBVAZU.
4. Pevně omotejte kolem opravovaného předmětu (5 cm před a za místem, kde se nachází poškození) 8 až 10krát. Během aplikace byste měli obvaz pevně držet, abyste zabránili jeho posunu. Doba reakce je kolem 10 minut.

5. Chcete-li maximalizovat výkon a dosáhnout lepší povrchové úpravy, umístěte dodávanou vinylovou pásku na obvaz a po pěti minutách ji odstraňte.
6. Po vytvrzení můžete na výrobek nanést nátěr.

V případě spojů se dvěma náročnými plasty by se měly oba předtím obrousit, aby se zajistila přilnavost OPRAVNÉHO OBVAZU.

SKLADOVÁNÍ

Při skladování v původní nádobě a na chladném a suchém místě si výrobek zachová své vlastnosti minimálně po dobu 3 let.

ZOBRAZENÍ Navštivte naši webovou stránku: www.unecol.com

ČIŠTĚNÍ

Při nesprávné aplikaci může být výrobek po vytvrzení odstraněn pomocí pily nebo nůžek. K odstranění zbytků produktu z oděvů a pokožky použijte alkohol nebo aceton.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Údaje jsou založeny na našich současných znalostech a nejsou určeny k zaručení určitých vlastností. Každý uživatel je zodpovědný za to, aby na základě poskytnutých informací určil vhodnost výrobku pro jeho konkrétní zamýšlené použití.